



RCRBB04GBE

Universal Remote Control Owner's Manual

Manual del Propietario (parte posterior)

FCC Statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Is the POWER key on?

YES: You're done! You've programmed this device key.

NO, it blinked four times

You have either entered a code number that is not in the code lists or missed a step in the code entry procedure. Try step 3 again.

Step 2: Program your remote

To use this universal remote with your home entertainment system, first you need options. There are four ways you can program the universal remote to operate your devices. Try them in the order listed here:

The Direct Code Entry lets you enter a code from the accompanying code list for your brand of device.
The Brand Code Search searches through the codes for select brands of devices.
The Auto Code Search goes automatically through all the codes for the device you're trying to control.
The Manual Code Search lets you manually go through all the codes for the device you're trying to control.

Direct Code Entry

Direct Code Entry lets you enter a code from the accompanying code list for your brand of device.

Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Industry Canada Regulatory Information

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Avis d'Industrie Canada

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

SAVE THIS MANUAL AND THE CODE LISTS!

Keep the manual and code lists in a safe place so that you can reprogram the remote if you need to.

TIP:

Each device key is associated with a type of device—the TV is preset to search for TVs, SAT+CBL+STRM for satellite receivers, cable boxes or digital TV converters or streaming media players, DVD+BLU RAY for DVD or Blu Ray players, and AUDIO+SB for audio devices and soundbars. To program a device key for a different type of device, see the Changing a Key's Device Type section.

Brand Code Search

The Brand Code Search goes through only the codes for one of the select brands listed in the accompanying code list. If your brand of device is listed, this search can be very quick and easy.

Step 1: Install your batteries

Your universal remote requires two AAA alkaline batteries (not included).

To install the batteries:

- Press and push the battery compartment cover to remove it.
- Insert the batteries, matching the batteries to the (+) and (-) marks inside the battery compartment.
- Push the battery cover back into place.

Battery Precautions:

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Always remove old, weak or worn-out batteries promptly and recycle or dispose of them in accordance with Local and National Regulations.

Battery Saver

Your universal remote control saves battery power by automatically turning off if any key is pressed for more than 60 seconds. This saves your battery life should your remote get stuck in a place where the keys remain depressed, such as between sofa cushions.

Step 2: Program your remote

To use this universal remote with your home entertainment system, first you need options. There are four ways you can program the universal remote to operate your devices. Try them in the order listed here:

The Direct Code Entry lets you enter a code from the accompanying code list for your brand of device.
The Brand Code Search searches through the codes for select brands of devices.
The Auto Code Search goes automatically through all the codes for the device you're trying to control.
The Manual Code Search lets you manually go through all the codes for the device you're trying to control.

Direct Code Entry

Direct Code Entry lets you enter a code from the accompanying code list for your brand of device.

Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Industry Canada Regulatory Information

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Avis d'Industrie Canada

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Battery Saver

Your universal remote control saves battery power by automatically turning off if any key is pressed for more than 60 seconds. This saves your battery life should your remote get stuck in a place where the keys remain depressed, such as between sofa cushions.

Step 2: Program your remote

To use this universal remote with your home entertainment system, first you need options. There are four ways you can program the universal remote to operate your devices. Try them in the order listed here:

The Direct Code Entry lets you enter a code from the accompanying code list for your brand of device.
The Brand Code Search searches through the codes for select brands of devices.
The Auto Code Search goes automatically through all the codes for the device you're trying to control.
The Manual Code Search lets you manually go through all the codes for the device you're trying to control.

Direct Code Entry

Direct Code Entry lets you enter a code from the accompanying code list for your brand of device.

Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Industry Canada Regulatory Information

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Avis d'Industrie Canada

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Battery Saver

Your universal remote control saves battery power by automatically turning off if any key is pressed for more than 60 seconds. This saves your battery life should your remote get stuck in a place where the keys remain depressed, such as between sofa cushions.

Step 2: Program your remote

To use this universal remote with your home entertainment system, first you need options. There are four ways you can program the universal remote to operate your devices. Try them in the order listed here:

The Direct Code Entry lets you enter a code from the accompanying code list for your brand of device.
The Brand Code Search searches through the codes for select brands of devices.
The Auto Code Search goes automatically through all the codes for the device you're trying to control.
The Manual Code Search lets you manually go through all the codes for the device you're trying to control.

Direct Code Entry

Direct Code Entry lets you enter a code from the accompanying code list for your brand of device.

Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Industry Canada Regulatory Information

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Avis d'Industrie Canada

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Battery Saver

Your universal remote control saves battery power by automatically turning off if any key is pressed for more than 60 seconds. This saves your battery life should your remote get stuck in a place where the keys remain depressed, such as between sofa cushions.

Step 2: Program your remote

To use this universal remote with your home entertainment system, first you need options. There are four ways you can program the universal remote to operate your devices. Try them in the order listed here:

The Direct Code Entry lets you enter a code from the accompanying code list for your brand of device.
The Brand Code Search searches through the codes for select brands of devices.
The Auto Code Search goes automatically through all the codes for the device you're trying to control.
The Manual Code Search lets you manually go through all the codes for the device you're trying to control.

Direct Code Entry

Direct Code Entry lets you enter a code from the accompanying code list for your brand of device.

Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Industry Canada Regulatory Information

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Avis d'Industrie Canada

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Battery Saver

Your universal remote control saves battery power by automatically turning off if any key is pressed for more than 60 seconds. This saves your battery life should your remote get stuck in a place where the keys remain depressed, such as between sofa cushions.

Step 2: Program your remote

To use this universal remote with your home entertainment system, first you need options. There are four ways you can program the universal remote to operate your devices. Try them in the order listed here:

The Direct Code Entry lets you enter a code from the accompanying code list for your brand of device.
The Brand Code Search searches through the codes for select brands of devices.
The Auto Code Search goes automatically through all the codes for the device you're trying to control.
The Manual Code Search lets you manually go through all the codes for the device you're trying to control.

Direct Code Entry

Direct Code Entry lets you enter a code from the accompanying code list for your brand of device.

Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Industry Canada Regulatory Information

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Avis d'Industrie Canada

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Battery Saver

Your universal remote control saves battery power by automatically turning off if any key is pressed for more than 60 seconds. This saves your battery life should your remote get stuck in a place where the keys remain depressed, such as between sofa cushions.

Step 2: Program your remote

To use this universal remote with your home entertainment system, first you need options. There are four ways you can program the universal remote to operate your devices. Try them in the order listed here:

The Direct Code Entry lets you enter a code from the accompanying code list for your brand of device.
The Brand Code Search searches through the codes for select brands of devices.
The Auto Code Search goes automatically through all the codes for the device you're trying to control.
The Manual Code Search lets you manually go through all the codes for the device you're trying to control.

Direct Code Entry

Direct Code Entry lets you enter a code from the accompanying code list for your brand of device.

Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Industry Canada Regulatory Information

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Avis d'Industrie Canada

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Battery Saver

Your universal remote control saves battery power by automatically turning off if any key is pressed for more than 60 seconds. This saves your battery life should your remote get stuck in a place where the keys remain depressed, such as between sofa cushions.

Step 2: Program your remote

To use this universal remote with your home entertainment system, first you need options. There are four ways you can program the universal remote to operate your devices. Try them in the order listed here:

The Direct Code Entry lets you enter a code from the accompanying code list for your brand of device.
The Brand Code Search searches through the codes for select brands of devices.
The Auto Code Search goes automatically through all the codes for the device you're trying to control.
The Manual Code Search lets you manually go through all the codes for the device you're trying to control.

Direct Code Entry

Direct Code Entry lets you enter a code from the accompanying code list for your brand of device.

Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Industry Canada Regulatory Information

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Avis d'Industrie Canada

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Battery Saver

Your universal remote control saves battery power by automatically turning off if any key is pressed for more than 60 seconds. This saves your battery life should your remote get stuck in a place where the keys remain depressed, such as between sofa cushions.

Step 2: Program your remote

To use this universal remote with your home entertainment system, first you need options. There are four ways you can program the universal remote to operate your devices. Try them in the order listed here:

The Direct Code Entry lets you enter a code from the accompanying code list for your brand of device.
The Brand Code Search searches through the codes for select brands of devices.



RCRB04GBE

Manual del Propietario del Control Remoto Universal

Owner's Manual (English on back)

Información FCC

Este aparato observa las especificaciones de la Parte 15 de las regulaciones FCC. Las funciones están sujetas a las siguientes condiciones: 1) Este aparato no puede causar interferencias dañinas, y 2) este aparato puede recibir cualquier interferencia, incluyendo aquellas que puedan causar función incorrecta de los televisores.

Nota: Se probó este equipo y podemos afirmar que cumple con las restricciones establecidas para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Sección 15 de la Reglamentación de FCC. Estas restricciones fueron diseñadas para proveer una protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no está instalado o se lo utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se vayan a producir una interferencia particular. Si este equipo produce una interferencia perjudicial con la recepción de la radio o televisión, intente corregir la interferencia siguiendo una o varias de las siguientes medidas:

- Vuelva al ambiente o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte este equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión para solicitar asistencia.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por la parte responsable para cumplimiento podrían invalidar la autoridad del usuario para operar este equipo.

Información Regulatoria de la Industria Canadiense

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Entrada Directa de Códigos

La Entrada Directa de Códigos le permite ingresar un código de la lista de códigos suministrada para la marca de su dispositivo.

CONSEJO: Cada tecla de dispositivo está asociada con un tipo de dispositivo — la de TV está preestablecida para buscar TVs, SAT+CBL+STRM para receptores satelitales, convertidores de cable o TV digital o reproductores de transmisión de medios, DVD+BLU RAY para reproductores DVD o Blu Ray, y AUDIO+SB para dispositivos de audio y barras de sonido. Para programar una tecla de dispositivo para un tipo diferente de dispositivo, vea la sección Cambio de Tipo de Dispositivo de Tecla.

Felicidades por la compra de este Control Remoto Universal RCA para 4 dispositivos. Este control remoto cuenta con una colección de códigos de los dispositivos más recientes de todas las marcas principales, con soporte para reproductores de transmisión de medios (streaming), las teclas de navegación y las teclas de control parental. Esta función le permite programar hasta 4 dispositivos diferentes en un solo control remoto.

1. Encienda manualmente el dispositivo que desea manejar.

2. Encuentre la Lista de Códigos suministrada con el control remoto. Encuentre la sección para el tipo de dispositivo que desea programar, y localice la marca en esa sección. Marque con un círculo los códigos para la marca y manténgalos a mano.

3. Oprima y sostenga la tecla de dispositivo que desea programar (la tecla POWER se iluminará).

4. Inserte las baterías, cerciorándose de que las polaridades (+) y (-) correspondan con el diagrama que aparece en el compartimiento de las baterías.

5. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las baterías en su posición.

Precauciones sobre las Baterías:

- No combine baterías nuevas y viejas.
- No combine diferentes tipos de baterías: alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (niquel-cadmio).
- Siempre remueva de inmediato baterías viejas, débiles o desgastadas, y recíclelas o deséchelas según lo disponen las normas locales y nacionales.

Ahorro de Batería

Un control remoto universal ahorra la potencia de las baterías al apagar automáticamente cualquier tecla que se oprime por más de 60 segundos. Esta acción prolonga la vida útil de las baterías en caso de que el control remoto quede pillado en un lugar donde las teclas permanezcan oprimidas, tal como entre los cojines de un sofá.

Paso 2: Programe el control remoto

Para utilizar este control remoto universal con su sistema de entretenimiento en el hogar, necesitará primero programarlo para manejar sus dispositivos. Para programar el control remoto universal para manejar sus dispositivos. Prueblos en el orden listado aquí:

• La Entrada de Código Directo (Direct Code Entry) le permite ingresar un código de la lista de códigos que acompañan a su marca de dispositivo.

Búsqueda de Código de Marca (Brand Code Search)

busca a través de los códigos marca seleccionadas de dispositivos.

• La Búsqueda de Código Automática (Auto Code Search) pasa automáticamente a través de todos los códigos para el dispositivo que usted está tratando de controlar.

• La Búsqueda de Código Manual (Manual Code Search) pasa manualmente a través de todos los códigos para el dispositivo que usted está tratando de controlar.

• Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión para solicitar asistencia.

• Precaución: Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por la parte responsable para cumplimiento podrían invalidar la autoridad del usuario para operar este equipo.

• Información Regulatoria de la Industria Canadiense

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Búsqueda de Códigos por Marca

La Búsqueda de Códigos por Marca recorre sólo los códigos de una de las marcas seleccionadas que aparecen en la lista de códigos suministrada. Si la marca del dispositivo aparece en la lista, posiblemente la búsqueda se llevará a cabo de manera fácil y rápida.

4. Cuando haya ingresado el código de cinco dígitos, continúe oprimiendo la tecla de dispositivo y espere la respuesta de la tecla POWER.

¿Se iluminó la tecla POWER?

Si: ¡Listo! La tecla de dispositivo está programada.

No: Repetidé cuatro veces y se apaga:

Habrá ingresado un número de código que no se encuentra en las listas de códigos u omitió un paso en el procedimiento de entrada de códigos. Intente el paso 3 nuevamente.

Búsqueda Automática de Códigos

La Búsqueda Automática de Códigos recorre automáticamente todos los códigos del dispositivo que desea manejar. Cuando encuentre el que maneja su dispositivo, utilizará la tecla POWER del control remoto para detener la búsqueda y guardar el código.

NOTAS

A través de la programación de cada tecla, asegúrese de mantener el control remoto apuntado directamente al sensor infrarrojo del dispositivo que está actualmente programando con el control remoto.

Recorrido del control remoto

2. Oprima y sostenga la tecla de dispositivo que desea programar. A la vez que sostiene la tecla TV, utilice la otra mano para oprimir y sostener simultáneamente la tecla CH abajo del control remoto.

Funciones Avanzadas

Para desactivar el bloqueo de canales:

1. Oprima y sostenga la tecla de dispositivo que desea programar. A la vez que sostiene la tecla TV, utilice la otra mano para oprimir y sostener simultáneamente la tecla POWER del control remoto.

Resolución de Problemas

Problema: El menú del dispositivo no aparece en la pantalla del televisor.

• Asegúrese de haber conectado debidamente el dispositivo al televisor y haber seleccionado la entrada correcta. (Consulte el Manual del Propietario de los dispositivos para informarse sobre los procedimientos de conexión correctos.)

Problema: El control remoto no maneja su dispositivo.

• Asegúrese que el control remoto se encuentre en el modo correcto oprimiendo la tecla de dispositivo correspondiente (TV, SAT+CBL+STRM, DVD+BLU RAY, AUDIO+SB). Esto le indica al control remoto para asegurarse que la tecla de dispositivo esté preestablecida para buscar TVs, SAT+CBL+STRM para receptores satelitales, convertidores de cable o TV digital o reproductores de transmisión de medios, DVD+BLU RAY para reproductores DVD o Blu Ray, y AUDIO+SB para dispositivos de audio y barras de sonido.

• Retire los obstáculos ubicados entre el control remoto y el dispositivo. Asegúrese de apuntar el control remoto directamente al sensor infrarrojo del dispositivo.

• Asegúrese que las baterías estén cargadas y debidamente instaladas. Reemplace las baterías con dos baterías AAA nuevas, si es necesario (consulte la sección Instalación de las Baterías).

• Para obtener más información, incluido videos instructivos, códigos de programación con control remoto y asistencia al cliente, visite www.RCACodeSupport.com

Cuidado y Mantenimiento

• Mantenga el control remoto limpiano y seco. Si se moja, séquelo inmediatamente.

• Utilice y almaceñe el control remoto únicamente en entornos de temperatura normal.

• No: Oprima POWER nuevamente. El control remoto prueba el código guardado para manejar una VCR.

• Para manejar unidades de combinación tales como VCR o TV/DVD, deberá programar las teclas de dispositivo de transmisión de medios así como teclas de navegación para reproductores de televisión.

• Mantenga el control remoto resguardado del polvo y la suciedad. Continúe oprimiendo POWER cada 2 segundos hasta que el dispositivo se apague. Cuando se apague, oprima STOP.

• Repita la Búsqueda Automática de Códigos desde el comienzo. Si la tecla AUDIO+SB está predeterminada para controlar un dispositivo de audio, si usted quiere que la tecla AUDIO+SB desempeñe las mismas funciones que en los controles remotos originales.

• Asegúrese que las baterías estén cargadas y debidamente instaladas.

• Problema: El control remoto no ejecuta los comandos.

• Garantía Limitada Durante la Vida Útil del Producto

• Voxx Accessories Corporation (la "Compañía") le garantiza a usted, el comprador original de este producto que, bajo condiciones y uso normales, se encontrará que presenta defectos materiales o de mano de obra durante su vida útil mientras sea de su propiedad, tales defectos serán reparados o reemplazados (a opción del Compañía) a su cargo alguno por el fabricante o el proveedor.

• 3. Cuando se vuelve a encender la unidad, oprima la tecla REVERSE en el control remoto cada 2 segundos hasta que el dispositivo se vuelve a apagar. Cuando el dispositivo se vuelve a encender, oprima la tecla POWER.

• 4. Espere hasta que la tecla POWER se ilumine y permanezca iluminada. Luego, suelte ambas teclas.

• 5. Mientras sostiene la tecla AUDIO+SB, oprima y suelte la tecla INPUT/DIGITAL. La tecla POWER se apagará.

• 6. Mantenga el control remoto apuntado directamente al panel frontal del dispositivo que desea manejar. Oprima la tecla PLAY cada 5 segundos hasta que el dispositivo se encienda.

• 7. Oprima y sostenga la tecla AUDIOP+SB. La tecla POWER se encenderá. Continúe oprimiendo la tecla AUDIOP+SB y suelte ambas teclas.

• 8. Nuevamente, pulse la tecla AUDIOP+SB para apagar el dispositivo. Luego, suelte ambas teclas.

• 9. Suelte ambas teclas. La tecla POWER permanecerá encendida.

• 10. Comenzando con la tecla numérica 1, oprima y suelte cada tecla numérica en el teclado en el siguiente orden 1-9, luego 0. El número que hace que la tecla POWER parpadee es el primer número del código. Mientras encuentra los números del código, si está tratando de ingresar directamente un número de canal, intente oprimir la tecla ENTER luego de ingresar el número del canal que ya algunas marcas y modelos de esta acción.

• 11. Durante la Búsqueda Manual de Códigos, el control remoto ignora la presión de teclas que no son parte de la búsqueda. La búsqueda se detendrá luego de 5 minutos (la tecla POWER parpadea cuatro veces y se apaga, y se retiene el último código programado bajo la tecla de dispositivo).

• 12. La tecla POWER parpadea cuatro veces y se apaga cuando el control remoto ha recorrido todos los códigos. El control remoto sale del método de Búsqueda de Códigos por Marca. Si su dispositivo aún no se ha apagado, intente un método de búsquedas diferente.

• 13. Repita el paso 4 hasta haber recuperado los cinco números del código. Luego de recuperar el quinto número, la tecla POWER parpadea brevemente, y luego se apaga.

• 14. Repita el paso 5 hasta que el control remoto ya no trabaje, debido a alteraciones, instalación inadecuada, abuso, uso indebido, negligencia, accidente o uso simultáneo de baterías de tipos diferentes (p.ej., alcalinas, estándar o recargables).

• 15. Si el control remoto ya no trabaja, intente el Método de Entrada Directa de Códigos.

• 16. Si el control remoto ya no trabaja, intente el Método de Entrada Directa de Códigos.

• 17. Si el control remoto ya no trabaja, intente el Método de Entrada Directa de Códigos.

• 18. Si el control remoto ya no trabaja, intente el Método de Entrada Directa de Códigos.

• 19. Si el control remoto ya no trabaja, intente el Método de Entrada Directa de Códigos.

• 20. Si el control remoto ya no trabaja, intente el Método de Entrada Directa de Códigos.

• 21. Si el control remoto ya no trabaja, intente el Método de Entrada Directa de Códigos.

• 22. Si el control remoto ya no trabaja, intente el Método de Entrada Directa de Códigos.

• 23. Si el control remoto ya no trabaja, intente el Método de Entrada Directa de Códigos.

• 24. Si el control remoto ya no trabaja, intente el Método de Entrada Directa de Códigos.

• 25. Si el control remoto ya no trabaja, intente el Método de Entrada Directa de Códigos.

• 26. Si el control remoto ya no trabaja, intente el Método de Entrada Directa de Códigos.

• 27. Si el control remoto ya no trabaja, intente el Método de Entrada Directa de Códigos.

• 28. Si el control remoto ya no trabaja, intente el Método de Entrada Directa de Códigos.

• 29. Si el control remoto ya no trabaja, intente el Método de Entrada Directa de Códigos.

• 30. Si el control remoto ya no trabaja, intente el Método de Entrada Directa de Códigos.

• 31. Si el control remoto ya no trabaja, intente el Método de Entrada Directa de Códigos.

• 32. Si el control remoto ya no trabaja, intente el Método de Entrada Directa de Códigos.

• 33. Si el control remoto ya no trabaja, intente el Método de Entrada Directa de Códigos.

• 34. Si el control remoto ya no trabaja, intente el Método de Entrada Directa de Códigos.

• 35. Si el control remoto ya no trabaja, intente el Método de Entrada Directa de Códigos.

• 36. Si el control remoto ya no trabaja, intente el Método de Entrada Directa de Códigos.

• 37. Si el control remoto ya no trabaja, intente el Método de Entrada Directa de Códigos.

• 38. Si el control remoto ya no trabaja, intente el Método de Entrada Directa de Códigos.

• 39. Si el control remoto ya no trabaja, intente el Método de Entrada Directa de Códigos.

• 40. Si el control remoto ya no trabaja, intente el Método de Entrada Directa de Códigos.

• 41. Si el control remoto ya no trabaja, intente el Método de Entrada Directa de Códigos.

• 42. Si el control remoto ya no trabaja, intente el Método de Entrada Directa de Códigos.

• 43. Si el control remoto ya no trabaja, intente el Método de Entrada Directa de Códigos.

• 44. Si el control remoto ya no trabaja, intente el Método de Entrada Directa de Códigos.

• 45. Si el control remoto ya no trabaja, intente el Método de Entrada Directa de Códigos.

• 46. Si el control remoto ya no trabaja, intente el Método de Entrada Directa de Códigos.

• 47. Si el control remoto ya no trabaja, intente el Método de Entrada Directa de Códigos.