

Code Lists

Listes de Codes

Lista de Códigos

Brand Code List / Lista de Códigos de Marcas / Liste des codes de marque

Brand Codes are used for programming using the Brand Code Search and Entry method outlined in the User's Guide.

Los códigos de las marcas son utilizados para programar utilizando los métodos de búsqueda y entrada de códigos de marcas, resaltado en la guía del usuario.

Les codes de marques sont utilisés pour la programmation à l'aide de la recherche du code de marque et de la méthode d'entrée décrite dans le Guide de l'utilisateur.

TV

LG	Samsung	Sony	Toshiba	Vizio
0	1	2	3	4

AUDIO-SOUNDBAR

LG	Panasonic	Philips	Samsung	Vizio
0	1	2	3	4

DVD/BLU RAY

LG	Panasonic	Samsung	Sony	Toshiba
0	1	2	3	4

SAT/CABLE/STREAMING

Apple	Microsoft	Netgear	Roku	Western Digital	AT&T	Comcast	DIRECTV	Dish Network	Time Warner
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2621 4-5-6-Device Codes 02

TV / Téléviseur	
Admiral	10463
Advent	11570
Affinity	13717, 13577
Aiwa	11362
Akai	10765
AOC	11589, 11365, 12014, 12087
Apex Digital	10765, 12397, 14347
Ario	12397
Audiovox	11564
Auria	12087, 12014
Aventura	10171
Avol	13118
Broksonic	10463, 11892
Celera	10765
Champion	11362
Changhong	10765
Coby	13478, 13627
Commercial Solutions	11447
Contex	13939
Curtis	12855, 13577, 13895, 12352, 12397, 13939, 14035, 13636, 13382, 13717
Disney	11892, 11665
Dumont	10017
Durabrand	10463, 10171, 11570, 11665, 10178
Dynex	12049
Electrohome	10463, 11570, 11670
Electron	12855
Element	13559, 11687, 12183, 12964, 11886
Elite	11457
Emerson	11864, 11394, 10171, 11886, 10463, 10178, 13623, 12183, 11665, 3559
Envision	11589, 11365, 12087, 12014
Epworth	11362
EQD	12014, 12087
EQD Auria	12014, 12087
ESA	10171
Favi	13382
Fisher	11362
Fluid	12964, 13559
Funai	10171, 11394, 11864
GE	11447, 10178, 10765
General Electric	11447, 10178, 10765
GFM	10171, 11665, 11886, 11864
Gibraltar	10017
GoldStar	10178
Haier	11749, 12309, 13382, 11753, 12293, 11570, 14398
Hallmark	10178
Hisense	13519, 12183, 14398, 13382
Hitachi	11643, 13382
Hiteker	13118
iLo	11665, 11394
Insignia	12049, 11564, 11892, 10171, 10463, 14398
Inteq	10017
iSymphony	13382, 13118, 13094
JC Penney	10178, 10156

JCM	12256
JVC	11774, 11601, 12321, 12271, 11570, 11670, 10463, 11892
KC	14182
KDS	11523, 11687
KLH	10765
Legend	12397, 12309
LG	12731, 12358, 10178, 10017
LG Alps	12358
LXI	10156, 10178, 10017
MAG	11687, 11523
Magnavox	13623, 1866, 12372, 11454, 10171, 11365, 11867
Marantz	11454
Megatron	10178
Memorex	10463, 1570, 1670, 10178, 11892, 11665, 12049, 11687
MGA	10178
Midland	10017
Misakai	10171
Mitsubishi Electric	11250, 10178
NAD	10156, 10178
Naxa	12104, 13382
NEC	12293
New Acoustic Dimension	10156, 10178
Nexus	13519
Nexus Electronics	12183
Nikko	10178, 10017, 10156
Norcent	11365, 11589
NuVision	14347
oCOSMO	14139, 13899
Olevia	11610
ONN	12434, 13183, 12434, 11447, 12247, 11781, 12187
Orion	10463, 11892, 13540
Panasonic	11480, 11291, 10156, 10178
PARK	12104
Penney	10178, 10156
Philco	10171, 11665, 11394
Philips	11867, 12372, 11454, 13623, 11866, 10017, 10171, 11365, 11394
Pioneer	11457
Planar	11589
Polaroid	11523, 14035, 11687, 10765, 11524
Prima	11753, 12049, 11749
Proscan	11447, 13577, 13382, 12183, 12256, 13717, 13332, 13636, 13895, 14035, 13939, 12746, 13559
Proton	10178
Proview	11687, 11523
Pulsar	10017
QuantumFX	12337
Quasar	11291, 13899
RadioShack	10178
RCA	12746, 12932, 12434, 13577, 14214, 11447, 12247, 13382, 13717, 11781, 13332, 13895, 12187, 13939, 13636, 12183, 12855, 14394, 14035, 11670
Realistic	10178
Runco	10017
Samsung	12051, 10178
Sansui	10463, 11892, 13540, 11670, 13564, 13939, 10171, 13559
Sanyo	11142, 11362, 12049, 11480

Sceptre	13899, 12528, 12337, 14139
Scotch	10178
Scott	10178
Sears	10156, 10171, 10178
Seiki	13953, 12964, 13559, 13382, 13470, 10178
Sens	11749
Sharp	12360, 11457, 14398
Silo	13899, 14182
Silo Digital	13899, 14182
Sony	10810, 11300
Soundesign	10178
Spectroniq	11523, 11687
Squareview	10171
SunBriteTV	12337, 11610, 12528
Superscan	10171
Supersonic	12104, 11753
Sylvania	11864, 11886, 0171, 11394, 11665
Symphonic	10171, 11394
Syntax	11610
TCL	12434, 13183, 14398
Technics	10017
TMK	10178
TNCI	10017
Toshiba	11524, 12724, 10156, 11656
TruTech	11665
TVS	10463
Upstar	14182, 14405
Vidtech	10178
Viewsonic	12014, 13706, 12087, 12049, 11564, 11365
Viore	13382, 12352, 13118, 12104, 13094
VIZIO	11758, 13758, 12757
Wards	10178, 10017, 10156
Waycon	10156
Westinghouse	11712, 13559, 13382, 11300, 12293, 13094, 13470, 3899, 12397, 10463
White Westinghouse	10463
Wyse	11365
Xiahua	11753, 12049, 11749
Xoceco	11753, 12049, 11749
Xogogo	11753, 12049, 11749
Zenith	10017, 10178, 12731, 11365, 12358, 10463

TV/DVD Combination (TV key) / Téléviseur/DVD intégré (touche TV) / Combinación (tecla TV) TV/DVD

Affinity	13717
Apex Digital	10765
Broksonic	10463
Coby	13627
Curtis	12855
Durabrand	10171
Dynex	12049
Electrohome	11670
Emerson	11864, 11394, 11886
Favi	13382
Funai	11394
Haier	11749, 12309

Hisense	13519
Insignia	12049, 11892
iSymphony	13094
JVC	12271, 11774, 11670
Magnavox	11454, 12372, 11866
Memorex	10463, 11670
Naxa	12104, 13382
Philips	12372, 11394
Polaroid	11523
Proscan	12256
RCA	11447, 12746, 12187, 12932, 13382
Sansui	11670, 13564
Sceptre	12528
Sharp	12360
Supersonic	12104
Sylvania	11864, 11394, 11886
Viewsonic	12049
Viore	13094, 13118, 13382
Westinghouse	11712, 11300

TV/VCR Combination (TV key) / Téléviseur/magnétoscope intégré (touche TV) / Combinación (tecla TV) TV/VCR

Admiral	10463
Broksonic	10463
Durabrand	10171, 10463
Emerson	10463
Funai	10171
GoldStar	10178
Quasar	10250
Toshiba	10156
White Westinghouse	10463
Zenith	10017

Video - VCR / Vidéo — magnétoscope / Video - VCR

American High	20035
Canon	20035
Carver	20081
Crosley	20081
Curtis Mathes	20035, 20060, 20162
Daewoo	20045
Emerex	20032
Fuji	20035
GE	20060, 20035, 20202
General Electric	20060, 20035, 20202
Harman/Kardon	20081
Instant Replay	20035
JC Penney	20035
Kodak	20035
Magnavox	20035, 20081
Marantz	20081, 20035
Matsushita	20035, 20162
MEI	20035
Memorex	20035, 20162
Motorola	20035

NAP	20035
Olympus	20035
Optimus	20162
Panasonic	20035, 20162
Penney	20035
Philco	20035
Philips	20081, 20035
Polk Audio	20081
Proscan	20060, 20202
Quasar	20035, 20162
RCA	20060, 20202, 20035
RCN	20060
Realistic	20035
Samsung	20045
Scott	20045
Sears	20035
Signature	20035
Signature2000	20035
Sony	20032, 20035
Sylvania	20035, 20081
Technics	20035, 20162, 20060, 20202
Teknika	20035
Toshiba	20045
Vector	20045
Video Concepts	20045
Wards	20035, 20045, 20060, 20081
XR-1000	20035

DVD/VCR Combination (VCR key) / DVD/magnétoscope intégrés (touche VCR) / Combinación (tecla VCR) DVD/VCR

Panasonic	20035
RCA	20060

TV/VCR Combination (VCR key) / Téléviseur/magnétoscope intégré (touche VCR) / Combinación (tecla VCR) TV/VCR

Memorex	20162
Optimus	20162
Panasonic	20035, 20162
Quasar	20162

Video - DVD - Blu Ray / Vidéo – DVD – Blu Ray

Accurian.....	30675
California Audio Labs.....	31579
Denon.....	32258, 31579
Disney.....	30675
Dynex.....	32596
Emerson.....	30675, 32213
Funai.....	30675
GE.....	30522
General Electric.....	30522
GFM.....	30675
Go Video.....	30741
GoldStar.....	30741
Grundig.....	30539
Harman/Kardon.....	32927
Hitachi.....	30573, 30675
Insignia.....	32596, 32095, 32428, 30675, 30741
Integra.....	32147
JVC.....	31602, 32365
Kenwood.....	31579
LG.....	30741, 31602
Magnavox.....	30675, 30503, 30539
Marantz.....	30539
Memorex.....	32213
Microsoft.....	32083, 32627, 30522
NAD.....	30741
New Acoustic Dimension.....	30741
Onkyo.....	32147, 30503
Panasonic.....	31641, 33641, 31579, 30503
Philco.....	30675
Philips.....	32056, 32434, 30539, 30503, 32084, 30675
Pioneer.....	32854, 32442
Polk Audio.....	30539
Presidian.....	30675
Proscan.....	30522
RCA.....	30522, 32213, 32532
Samsung.....	30199, 30573, 32069, 32329, 32489, 31579
Sharp.....	32250, 30675
Shinsonic.....	30533
Sony.....	31516, 31633, 30533, 31033, 31070
SV2000.....	30675
Sylvania.....	30675
Symphonic.....	30675
Technics.....	31579
Toshiba.....	33157, 32705, 30503, 32277
TruTech.....	30675
Urban Concepts.....	30503
VIZIO.....	32563
Xbox.....	32083, 32627, 30522
Yamaha.....	32298, 30539, 31579
Zenith.....	30741, 30503

DVD/VCR Combination (DVD key) / DVD/magnétoscope intégrés (touche DVD) / Combinación (tecla DVD) DVD/VCR

Accurian.....	30675
Emerson.....	30675
Funai.....	30675
GFM.....	30675
Go Video.....	30741
GoldStar.....	30741
JVC.....	31602
LG.....	30741
Magnavox.....	30675
Panasonic.....	31641, 31579
Philco.....	30675
Philips.....	32056, 30675
Presidian.....	30675
RCA.....	30522
Samsung.....	32489
Sharp.....	30675
Sony.....	31070, 31033
Sylvania.....	30675
Symphonic.....	30675
Toshiba.....	30503, 32277
Zenith.....	30741

TV/DVD Combination (DVD key) / Téléviseur/DVD intégré (touche DVD) / Combinación (tecla DVD) TV/DVD

Emerson.....	30675
Funai.....	30675
Sylvania.....	30675
Symphonic.....	30675

Cable Set Top Box / Boîtier décodeur pour câble / Convertidor para Cable

Access Communications.....	51376, 52187
Adams Cable TV.....	51376
ADB.....	51998, 53028
Allegiance Communications.....	51376
Amino.....	51998, 53028
Armstrong.....	51376, 53560
Arris.....	51376, 52378, 51998, 52187, 51982
Arvig Communication Systems.....	51376, 51982, 51998
AT&T.....	50858, 51877, 52187
AT&T U-verse.....	50858, 51877, 52187
Atlantic Broadband.....	51877, 53560, 51376
ATMC.....	51376, 51982, 53028, 51998
Bell.....	51998, 51877
Bell Aliant.....	51998
Bell ExpressVu.....	51998, 51877
Bell Fibe TV.....	51998
Blue Ridge Communications.....	51877, 53560
Bright House.....	51877, 51376
Broadstripe.....	51376
Buckeye Cable System.....	51376, 52187, 51877

Cable America.....	51376, 51877
Cable Axion Digital.....	51376
Cable One.....	51376, 53560, 51877
Cablevision.....	51877, 51376
Cass Cable.....	51376
CCAP.....	51877
CenturyLink.....	51998
Charter.....	51376, 51877, 52187, 53560
Cincinnati Bell.....	51877, 51376
Cisco.....	51877, 50858, 51982, 53028, 52378
Cogeco.....	51376, 51982, 53560
Comcast.....	51982, 51376, 51877, 53560, 52187
Comporium.....	51877, 53560, 52187
Consolidated Communications.....	51877, 51376, 51998
Cox.....	51877, 51376, 53774
Digeo.....	52187
Eagle Communications.....	51376, 52187
EastLink.....	51376, 52187
Fidelity Communications.....	51376
Frontier Communications.....	52378
General Communications.....	53560, 51376, 51877
Grande Communications.....	51877, 53560, 51376
Great Plains Communications.....	51376
Hawaiian Telcom.....	53028
Huawei.....	51982
Humax.....	53560
Inter Mountain Cable.....	51877
Lumos Networks.....	51998, 53028
Massillon Cable.....	51376, 52187
Mediacom.....	51376, 53560, 51982, 51877
Mediastream.....	51376
MetroCast Cablevision.....	51376, 51982, 51877
Mi-Connection.....	51877
Midcontinent Communications.....	51376, 51982, 53560
Mid-Hudson Cable.....	51376
Motorola.....	51376, 52378, 51998, 50858, 51982
Moxi.....	52187
MTS.....	51998
NewWave Communications.....	51376, 52187
Northland Communications.....	51376
NU Telecom.....	51998, 53028
Pace.....	51376, 51982, 51877, 50858, 53560, 51998
Panasonic.....	51982
Philips.....	52378, 53560
Pioneer.....	51877
RCN.....	51376, 53560, 51877
Reach Broadband.....	51376, 51877, 51982
Rogers.....	51877, 51376
Samsung.....	51877, 51982
SaskTel.....	51998
Schurz Communications.....	51376, 51877, 51982
Scientific Atlanta.....	51877, 50858, 51982, 53028, 52378
Service Electric.....	51376, 51982, 51877, 52187
Shaw.....	51376, 51877, 52187, 51982
Shentel.....	51376, 51877, 51982, 52187
Source Cable.....	51376
Suddenlink.....	51877, 51376, 53560, 51982
Tbaytel.....	51877, 51998
TDS.....	51376, 51877, 51982

Technicolor.....	51982
TELUS.....	53028
Thomson.....	51982
Time Warner.....	51877, 51376, 52187
TiVo.....	53560
TVS Cable.....	51376, 51877, 51982
U-verse.....	50858, 51877, 52187
Verizon.....	52378
Vidéotron.....	51877, 51376
Wave Broadband.....	51376, 53560, 52187
Wavevision.....	51376, 51877, 51982
WEHCO Video.....	51376
Westman Communications.....	51376, 52187
WideOpenWest.....	51376, 51877, 52187
Windjammer Cable.....	51376, 51877
WOW!.....	51877, 51376, 52187
Xfinity.....	51982, 51376, 51877, 53560, 52187
Zito Media.....	51376, 51877, 51982

Satellite Set Top Box / Boîtier décodeur pour satellite / Convertidor para Satélite

Arris.....	50869
Bell.....	50775
Bell ExpressVu.....	50775
Bell Satellite TV.....	50775
DirecTV.....	51377
Dish Network.....	50775
Dishpro.....	50775
Echostar.....	50775
Frontier Communications.....	50775
General Instrument.....	50869
GO!.....	50775
HTS.....	50775
Hughes Network Systems.....	51377
Humax.....	51377
Jerrold.....	50869
JVC.....	50775
LG.....	51377
Motorola.....	50869
Next Level.....	50869
RadioShack.....	50869
Samsung.....	51377
Shaw Direct.....	50869, 50775
ST.....	50775
Star Choice.....	50869
TDS Telecom.....	50775
TELUS.....	50775
Thomson.....	51377
TiVo.....	51377
Windstream.....	50775

Audio - Accessory / Audio — accessoire / Accesorio Audio

Bose.....	44307, 43708, 43706
Boston Acoustics.....	43698
Curtis.....	43942
Dynavox.....	43231
Haier.....	43516

Harman/Kardon.....	43756, 43517
iLive.....	43175
Insignia.....	53324, 54401, 53292, 54799
JBL.....	43756, 43535
JVC.....	43049
Klipsch.....	43915, 44198, 44200
LG.....	43217, 43996
Onkyo.....	43984, 43992
Panasonic.....	43323, 43409, 43767
Philips.....	43962, 44012, 42675
Pinnacle Speakers.....	43774
Pioneer.....	43956
Polk Audio.....	43429
Proficient.....	43661
RCA.....	43969
Samsung.....	42660
Sharp.....	43736, 43097
Sonos.....	43919
Sony.....	43700, 42610
SpeakerCraft.....	43661
Toshiba.....	43627
VIZIO.....	42454
Yamaha.....	42458, 42021
ZVOX.....	42332, 43913, 42334

Video - Accessory - Streaming Player / Vidéo — accessoire — Lecteur streaming / Accesorio Video - Reprodutor de streaming

ABS.....	51272
Alienware.....	51272
Amllogic.....	54899
Apple.....	52615
Armada.....	54899
Asus.....	52987
Boxee.....	53693
Buffalo.....	54947
Ceton.....	51272
CyberPower.....	51272
Dell.....	51272
D-Link.....	53671, 53693
Funai.....	53339
Gateway.....	51272
G-Box Midnight.....	54440
Hewlett Packard.....	51272
Howard Computers.....	51272
HP.....	51272
Hush.....	51272
iBUYPOWER.....	51272
Iomega.....	52558
LG.....	53373
Linksys.....	51272
Logitech.....	53272
Magnavox.....	53339
Matricom.....	54440, 54899
Media Center PC.....	51272
Mi.....	53982
Micca.....	53669, 53850
Microsoft.....	51272, 52049, 54000

Mind.....	51272
Minix.....	53884
Netgear.....	53324, 54401, 53292, 54799
NiveusMedia.....	51272
Northgate.....	51272
NVIDIA.....	54918
Omniverse.....	54421
Ortek.....	53122
Panasonic.....	53760
Pivos.....	54339
Popcorn Hour.....	52260
RCA.....	53335
Ricavision.....	51272
Roku.....	53061, 52371
Seagate.....	52698
Sony.....	52713, 51272
Stack 9.....	51272
Systemax.....	51272
Tagar Systems.....	51272
Toshiba.....	51272
Touch.....	51272
Viewsonic.....	54249, 51272
VIZIO.....	53670
Voodoo.....	51272
Western Digital.....	52558
Xbox.....	52049, 54000
Xiaomi.....	53982
ZT Group.....	51272

Audio - Receiver / Audio — récepteur / Receptor Audio

Bose.....	41933, 41629
Denon.....	42857, 42516
GE.....	43297
General Electric.....	43297
Harman/Kardon.....	42241
Insignia.....	42175
Integra.....	41805
JBL.....	42241
LG.....	42676, 42197
Magnavox.....	41831
Onkyo.....	41805
Panasonic.....	42967
Philco.....	41831
Philips.....	41831, 42311
Pioneer.....	41935
RCA.....	42611, 43297
Samsung.....	41868
Sony.....	41622, 41759, 42172
Yamaha.....	42467
Zenith.....	42197

©2019 Voxxx Accessories Corporation
3502 Woodview Trace, Suite 220
Indianapolis, IN 46268

Trademark(s) © Registered • Marque(s)
déposée(s) • Marca(s) Registrada(s)